## Hamilton Beach.

## Hand/Stand Mixer

**READ BEFORE USE** 


Batteur sur socle

**LIRE AVANT L'UTILISATION** 

## Batidora de mano/de pie

**LEA ANTES DE USAR** 

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.



EnglishUSA: 1-800-851-8900 Visit hamiltonbeach.com for delicious recipes and to register your product online!	. 2
Français	. 8
Canada: 1-800-267-2826 Consulter hamiltonbeach.ca pour des recettes délicieuses et pour enregistrer votre produit!	. •
Español	14
México: 01 800 71 16 100	
Visite hamiltonbeach.com.mx para recetas deliciosas y para registro de su producto en línea.	

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electric appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1. Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock, do not put cord, plug, or mixer body in water or other liquid.
- **3.** Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- 5. Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, and clothing, as well as spatulas and other utensils, away from beaters during operation to reduce risk of injury to persons, and/or damage to mixer.
- 6. Remove beaters from mixer before washing.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including stove.

- 8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer for use with this model may cause fire, electric shock or injury.
- 10. Do not use outdoors.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Check that control is off before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn control to OFF, then remove plug from wall outlet.
- **13.** Do not use appliance for other than intended purpose.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

**WARNING!** Shock Hazard: This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or using an adaptor. If the plug does not fit, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

**BEFORE FIRST USE:** Wash bowl and beaters in hot, soapy water. Rinse and dry.


**NOTICE:** Never place mixing bowl in oven, microwave oven, or on a hot cooking surface. Mixing bowl is not intended to be used at high temperatures and should never be used as cookware, ovenware, or bakeware.

## **Wattage/Peak Power Information**

The marked rating of the hand mixer is determined by Underwriter's Laboratory as the maximum stabilized power consumption of the hand mixer at high speed under a loaded condition.

Peak power is an average of the maximum wattage a hand mixer may consume during initial operation at high speed.

## Parts and Features



### **How to Assemble Stand**

The stand mixer is very convenient for most recipes. However, small amounts-like one cup of cream-may not contact the beaters in the stand mixer mode. In these cases we recommend using as a hand mixer.

**NOTE:** Attach mixer to stand before attaching beaters or dough hooks.

1. Set stand on counter. With platform



level and while holding mixer as shown, place the two small holes on the bottom of the mixer into the two hooks on platform.

2. As the mixer is lowered, gently press



the back of the mixer onto the platform until it locks in position. The mixer can now be used as a stand mixer.

3. Push the Tilt Button to tilt the mixer.



## Optional Attachments (available on selected models)


Before first use: wash beaters or attachments in warm, sudsy water; rinse and dry. Always unplug mixer from electrical outlet before inserting or removing attachments. This mixer comes with 1 or more of the following attachments:

ATTACHMENT	DESCRIPTION
	The <b>flat beaters</b> are designed for general mixing purposes.
	The <b>straight wire beaters</b> , which have no center post for ease in cleaning, are designed for mixing thick batters and cookie dough.
	The <b>single whisk</b> is perfect for whipping cream. The whisk may be inserted into either opening.
	The <b>twisted wire beaters</b> , which have no center post for ease in cleaning, are designed for mixing thick batters and cookie dough.
	The <b>dough hooks</b> can perfectly knead a one loaf bread recipe. Always use dough hooks on speed 4, 5, or 6 in the hand mixer mode. Do not use dough hooks in the stand mixer mode.

### **To Insert Attachments**

## Flat Beaters, Straight Wire Beaters, and Whisk

- **1.** Always make sure mixer is unplugged and speed control is set to OFF.
- 2. Insert a beater or attachment into an




opening on the bottom of the mixer. Push until it clicks into place. Repeat with other beater or attachment.

## Twisted Wire Beaters and Dough Hooks


**1.** Always make sure mixer is unplugged and speed control is set to OFF.

2. Insert the wire beater or the dough



or the dough hook with the collar into the larger opening.

3. Align tabs on the beater or dough




hook with the slots in the opening. Push until it clicks into place. Repeat with other beater or dough hook.

### **Features**

#### **Mixer Release Button**

Use this feature to release the mixer



from the "locked" position on the stand.

#### **Bowl Rest™**

This feature can be used on most large




mixing bowls. Use the Bowl Rest while adding ingredients or checking a recipe. To use, TURN MIXER OFF, then set the mixer on the edge of the bowl.

**CAUTION! Pinch Hazard.** Never use Bowl Rest when mixer is on.

NOTE: Do not use Bowl Rest on small (1½ quart) mixing bowls or plastic mixing bowls.

#### QuickBurst™

Press and hold down the button for additional power




at any speed. **NOTE:** Never use QuickBurst

for more than two minutes at a time or motor may overheat.

#### Shift and Stir™ Bowl Lever

Use the lever to move the turntable.



This allows you to position the beaters near the edge of the bowl or in the center for better mixing performance.

## Using Your Mixer

- 1. Always make sure mixer is unplugged and OFF before inserting beaters, using as a hand mixer or assembling on the stand.
- 2. Plug mixer into electrical outlet.
- 3. Move the speed control to desired speed, starting at 1 and increasing to a higher speed as necessary.
- 4. If using as a stand mixer do not leave mixer unattended. Always monitor the progress of the mixing.
- 5. When finished mixing, move the speed control to OFF and unplug mixer.

**6.** To eject beaters, push straight down on the eiect button.



7. To remove mixer from stand, hold mixer and press mixer release button. Pull mixer to release from stand.

### **Mixing Guide**

The following mixing guide is a suggestion for selecting mixing speeds. Begin on speed 1 and increase to desired speed depending on the recipe consistency.

6 SPEED	FUNCTION
0	OFF and/or Eject
1	<b>LOW</b> speed for folding or mixing in dry ingredients, muffins, or quick breads
2	To cream butter and sugar; most cookie dough
3	MEDIUM speed for most packaged cake mixes
4	Frosting and mashed potatoes; kneading dough
5	Beating egg whites; kneading dough
6	HIGH speed for whipping cream; kneading dough

### **Mixing Tips**

Cookie dough is one of the thickest doughs to mix. Make it easier by following these tips:

- Use a large mixing bowl so that ingredients spread out for easier mixing.
- Have butter or margarine at room temperature.
- Add ingredients one at a time and thoroughly mix after each addition.
- Add flour one cup at a time.
- To add chips or nuts to a very thick dough or batter, we recommend stirring them in by hand at the very end of the recipe.

## Cleaning Your Mixer

- ▲ WARNING: Electrical Shock Hazard. Do not immerse base, cord or plug in water or any other liquid.
- Always unplug mixer from electrical outlet and eject the attachments before cleaning.
- **2.** Wash attachments in hot, soapy water; rinse and dry.
- **3.** Wipe the mixer body and cord with a clean, damp cloth.

**NOTE:** Do not use abrasive cleaners or scouring pads.

## Customer Service

If you have a question about your mixer, call our toll-free customer service number. Before calling, please note the model, type, and series numbers and fill in that information below. These numbers can be found on the bottom of your mixer. This information will help us answer your question much more quickly.

MODEL: TYPE : SERIES:	:S:
-----------------------	-----

This warranty applies to products purchased in the U.S. or Canada.

#### LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product at our option. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY STATUTORY WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY LIABILITY IS EXPRESSLY LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE PAID, AND ALL CLAIMS FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE HEREBY EXCLUDED. There is no warranty with respect to the following, which may be supplied with this product, including without limitation: glass parts, glass containers, cutter/strainers, blades, seals, gaskets, clutches, motor brushes, and/or agitators, etc. This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover a defect resulting from abuse, misuse, neglect including failure to clean product regularly in accordance with manufacturer's instructions, use for commercial purposes, or any use not in conformity with the printed directions. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state, or province to province. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. If you have a claim under this warranty, DO NOT RETURN THE APPLIANCE TO THE STORE! Please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. (For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you.)

#### **CUSTOMER SERVICE NUMBERS**

In the U.S. 1-800-851-8900 In Canada 1-800-267-2826

hamiltonbeach.com

**KEEP THESE NUMBERS FOR FUTURE REFERENCE!** 

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des précautions de sécurité fondamentales doivent toujours être observées y compris ce qui suit :

- 1. Lire toutes les instructions.
- Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou le boîtier du batteur dans l'eau ou autre liquide.
- Une bonne surveillance est nécessaire pour tout appareil utilisé par des enfants ou près d'eux.
- 4. Débrancher l'appareil de la prise de courant électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'ajouter ou d'y enlever des pièces et avant le nettoyage.
- 5. Éviter le contact avec les pièces mobiles. Garder les mains, les cheveux et les vêtements, de même que les spatules et autres ustensiles, loin des fouets durant l'opération pour réduire le risque de blessure aux personnes et/ou des dommages au batteur.
- Enlever les fouets et autres accessoires du batteur avant le lavage.
- Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.

- 8. Ne pas faire fonctionner un appareil ménager avec un cordon ou une fiche endommagé, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été endommagé d'une manière quelconque. Appeler notre service d'assistance aux clients au numéro sans frais pour renseignements concernant l'examen, la réparation, ou l'ajustement électrique ou mécanique.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil pour utilisation avec ce modèle peut causer un incendie, un choc électrique ou une blessure.
- 10. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou d'un élément électrique chaud, ou dans un four chauffé.
- 12. Vérifier que le réglage est à OFF (ARRÊT) avant de brancher le cordon dans une prise de courant murale. Pour le débrancher, tourner le réglage à OFF et ensuite retirer la fiche de la prise de courant murale.
- **13.** Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## Renseignements de sécurité aux consommateurs

Cet appareil est conçu uniquement pour l'usage domestique.

AVERTISSEMENT! Danger d'électrocution : Cet appareil électoménager possède une fiche polarisée (une broche large) qui réduit le danger d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si la fiche n'entre pas bien, retournez-la. Si elle continue à ne pas bien entrer, demandez à un électricien de remplacer la prise.

### **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:**


Laver le bol et les fouets à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher.

NOTICE: Ne jamais placer le bol à mélanger dans un four, un four à micro-ondes ou sur une surface de cuisson chaude. Le bol à mélanger n'est pas destiné à une utilisation à des températures élevées et ne devrait jamais être utilisé comme ustensile de cuisson ou plat pour la cuisson au four.

### Renseignements sur la puissance/puissance de crête

La notation marquée du batteur à main est déterminée par le Underwriter's Laboratory comme la consommation stabilisée maximum de puissance du batteur à grande vitesse dans des conditions de charge. La puissance de crête est la puissance maximum moyenne consommée par le batteur pendant son fonctionnement initial à grande vitesse.

## Pièces et caractéristiques



### Comment assembler le socle

Le batteur sur socle est très pratique pour la plupart des recettes. Toutefois, il est possible que les petites quantités telles que 1 tasse de crème n'entrent pas en contact avec les fouets en mode d'utilisation sur socle. Dans ces cas, nous recommandons d'utiliser le batteur à main.

**REMARQUE :** Installer le batteur sur le socle avant d'installer les fouets ou les crochets pétrisseurs.

1. Placer le socle sur le comptoir. Avec la



plate-forme
horizontale et
en tenant le
batteur comme
l'indique la figure, mettre les
deux trous en
bas du batteur
dans les deux

crochets de la plate-forme, comme indiqué.

2. En abaissant le batteur, appuyer



doucement
l'arrière du
batteur sur la
plate-forme
jusqu'à ce qu'il
s'enclenche en
place. Le batteur peut
maintenant

être utilisé comme batteur sur socle.

3. Appuyer sur le bouton de renverse-



ment pour renverser le batteur.

### Accessoires facultatifs (disponibles sur certains modèles)


Avant la première utilisation, laver les fouets ou autres accessoires dans de l'eau chaude savonneuse; rincer et essuyer. Toujours débrancher le batteur de la prise électrique avant d'insérer ou de retirer les accessoires. Ce batteur est livré avec un ou plus des accessoires suivants :

ACCESSOIRE	DESCRIPTION
	Les <b>fouets plats</b> sont conçus pour les tâches de mélange générales.
	Les <b>fouets à fil droit</b> sans arbre central sont conçus pour mélanger la pâte épaisse et la pâte à biscuits, et faciliter le nettoyage.
	Le <b>fouet simple</b> est idéal pour fouetter la crème. Le fouet peut être inséré dans un orifice ou l'autre.
	Les <b>fouets à fil torsadé</b> sans arbre central sont conçus pour mélanger la pâte épaisse et la pâte à biscuits, et faciliter le nettoyage.
	Les <b>crochets pétrisseurs</b> peuvent pétrir à la perfection la pâte pour un pain. Toujours les utiliser aux vitesses 4, 5 ou 6 dans le mode de batteur à main. Ne pas utiliser les crochets pétrisseurs dans le mode de batteur sur socle.

### Pour insérer les accessoires

## Fouets plats, fouets à fil droit et fouet simple


- 1. Toujours s'assurer que le batteur est débranché et que la commande de vitesse est en position d'arrêt (OFF).
- 2. Insérer un fouet ou accessoire dans l'un



des orifices sous le batteur. Pousser jusqu'à ce qu'il clique en place. Répéter la même opération avec l'autre fouet ou accessoire.


## Fouets à fil torsadé et crochets pétrisseurs

 Toujours s'assurer que le batteur est débranché et que la commande de vitesse est en position d'arrêt (OFF). 2. Insérer le fil torsadé ou les crochets



pétrisseurs avec le virole dans l'ouverture la plus grande.

3. Aligner les ailettes du fouet ou du crochet




uet ou du crochet pétrisseur avec les fentes dans l'orifice. Pousser jusqu'à ce qu'il clique en place. Répéter avec l'autre fouet ou crochet pétrisseur.

## Caractéristiques

#### Bouton de libération du batteur

Utiliser cette caractéristique pour libérer



le batteur de sa position verrouillée sur le socle.

### Appui Bowl Rest™

Cette caractéristique peut être utilisée sur




la plupart des grands bols à mélanger pendant que vous ajoutez des ingrédients ou lisez la recette. ARRÊTER LE BATTEUR, ensuite le placer sur le bord du bol.

**MISE EN GARDE!** Risque de pincer. Ne jamais utiliser l'appui lorsque le batteur est en marche.

**NOTE:** Ne pas utiliser l'appui sur les petits bols à mélanger (1½ pinte) ou bols à mélanger en plastique.

#### **QuickBurst™**

Appuyer sur le bouton et le maintenir



enfoncé pour une puissance additionnelle à toutes les vitesses.

## **REMARQUE:** Ne jamais utiliser la

propulsion rapide pendant plus de

deux minutes à la fois, car le moteur peut surchauffer.

#### Levier d'ajustement Shift and Stir™



Utiliser le levier pour déplacer le plateau tournant. Ce déplacement permet de positionner les fouets près du bord du bol ou au centre pour mieux battre.

## Utilisation du batteur

- 1. S'assurer toujours que le batteur est débranché et en position OFF (arrêt) avant d'introduire les fouets, de l'utiliser comme batteur à main ou de l'assembler sur son socle.
- **2.** Brancher le batteur dans une prise de courant.
- Déplacer la commande de vitesse à la vitesse désirée, en commençant à 1 et en augmentant pour une vitesse plus élevée si nécessaire.
- 4. Si le batteur est utilisé sur socle, ne pas laisser le batteur sans surveillance. Toujours suivre le progrès de l'action de mélange.

- 5. Lorsque le mélange est complété, déplacer la commande de vitesse à OFF (ARRÊT) et débrancher le batteur de la prise de courant.
- 6. Pour éjecter les fouets, appuyer



directement sur la commande de vitesse.

 Pour enlever le batteur du socle, tenir le batteur et appuyer sur le bouton de dégagement du batteur. Tirer sur le batteur pour le dégager du socle.

### Guide pour mélanger

Le guide suivant est une suggestion pour le choix des vitesses de mélange. Commencer à la vitesse 1 et augmenter à la vitesse désirée, selon la consistance de la recette.

VITESSE	FONCTION
0	Arrêt et/ou éjection
1	Vitesse <u>LENTE</u> pour incorporer ou mélanger des ingrédients secs, muffins ou pains rapides
2	Pour réduire le beurre et le sucre en crème, et la plupart des pâtes pour biscuits
3	Vitesse MOYENNE pour la plupart des mélanges de préparations pour gâteaux
4	Glaçage et pommes de terre en purée
5	Pour battre les blancs d'œufs; pétrissage de pâte
6	Vitesse <u>ÉLEVÉE</u> pour battre des blancs d'œufs; pétrissage de pâte

## Conseils pour mélanger

La pâte à biscuits est l'une des plus épaisses à mélanger. Faciliter l'action en suivant ces conseils :

- Utiliser un grand bol à mélanger pour répandre les ingrédients et faciliter l'action de mélanger.
- Utiliser du beurre ou de la margarine à la température ambiante.
- Ajouter les ingrédients un à la fois, en mélangeant à fond après chaque addition.
- Ajouter la farine, une tasse à la fois.
- Si on ajoute des brisures de chocolat ou des noix à une pâte très épaisse, nous recommandons de faire le mélange à la main à l'étape finale de la recette.

## Nettoyage du batteur

- ▲ AVERTISSEMENT : Danger d'électrocution. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais immerger le boîtier du batteur dans l'eau.
- Débrancher toujours le batteur de la prise de courant et éjecter les accessoires avant le nettoyage.
- 2. Laver les accessoires à l'eau savonneuse chaude; rincer et sécher.
- **3.** Essuyer le boîtier du batteur et le cordon avec un linge humide propre.

**REMARQUE:** Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou tampons à récurer.

### Cette garantie s'applique aux produits achetés aux É.-U. ou au Canada.

#### **GARANTIE LIMITÉE**

Ce produit est garanti contre tout vice de main-d'œuvre ou de matériau pendant une période d'un (1) an à partir de la date de son achat original, à l'exception des modalités suivantes. Pendant cette période, nous réparerons ou nous remplacerons ce produit à notre choix. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE STATUTAIRE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. TOUTE RESPONSABILITÉ EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À UN MONTANT ÉGAL AU PRIX D'ACHAT PAYÉ, ET TOUTE RÉCLAMATION POUR DOMMAGE SPÉCIAL, INCIDENT ET CONSÉQUENT EST PAR LA PRÉSENTE EXCLUE. Il n'y a pas de garantie à l'égard des articles suivants qui sont sujet à usure, qui peuvent être fournis avec ce produit, y compris, sans s'y limiter : pièces en verre, contenants en verre, couteaux/tamis, lames, joints, joints d'étanchéité, embrayages, brosses à moteur et/ou agitateurs, etc. Cette garantie ne s'étend qu'au consommateur acheteur initial et ne couvre pas une panne due à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, de la négligence, y compris l'absence de nettoyer le produit régulièrement conformément aux instructions du fabricant, utilisation à des fins commerciales ou tout usage non conforme aux instructions imprimées. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez avoir également d'autres droits juridiques qui varient selon l'État ou selon la province. Certains États ou provinces ne permettent pas de limite sur les garanties impliquées sur les dommages incidents, conséquents ou spéciaux et par conséquent les limites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Si vous avez une réclamation sous cette garantie, NE RENVOYEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN. Veuillez appeler LE NUMÉRO DE SERVICE À LA CLIENTÈLE (pour un service plus rapide, veuillez préparer les numéros de modèle, de série et de type pour permettre à la standardiste de vous aider).

#### NUMÉROS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Aux États-Unis 1-800-851-8900 Au Canada 1-800-267-2826

hamiltonbeach.com

CONSERVEZ CES NUMÉROS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

## SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, es importante seguir todas las precauciones de seguridad que incluyen lo siguiente:

- 1. Lea todas las instrucciones.
- 2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe ni el cuerpo de la batidora en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesario que haya buena supervisión cuando los niños utilicen aparatos o cuando éstos se estén utilizando cerca de niños.
- Desenchúfela del tomacorriente cuando no la esté usando, antes de colocar o sacar alguna pieza y antes de la limpieza.
- 6. Evite todo contacto con piezas móviles. Mantenga las manos, el cabello y la ropa, así como las espátulas y otros utensilios lejos de las aspas durante la operación para reducir el riesgo de lesiones a personas y/o averías en la batidora.
- Saque las aspas de la batidora antes de lavarlos.
- 8. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o de un mostrador, o que toque alguna superficie caliente, incluyendo la superficie de una cocina.

- 9. No opere ningún aparato electrodoméstico si el cable o el enchufe están averiados, después de un mal funcionamiento del aparato o si éste se ha caído o averiado de alguna forma. Llame a nuestro número de llamada gratis de servicio al cliente, para obtener información sobre el examen, la reparación, o el ajuste eléctrico o mecánico.
- 10. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos el por fabricante de electrodomésticos para usar con este modelo puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones.
- **11.** No lo use al aire libre.
- 12. No coloque el aparato sobre o cerca de una fuente de gas caliente o de un quemador eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
- 13. Verifique que el control esté en la posición apagada antes de enchufar el cable en el tomacorriente de pared. Para desconectar, coloque el control en la posición apagada (OFF) y luego saque el enchufe del tomacorriente de pared.
- No use el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.

## **IGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

#### Información adicional para la de seguridad del consumidor

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.

¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica: Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata más ancha) que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe calza únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no calza, inviértalo. Si aún así no calza, llame a un electricista para que reemplace el tomacorriente.


**ANTES DEL PRIMER USO:** Lave el tazón, las aspas y los ganchos para masa en agua caliente y jabonosa. Enjuague y seque.

AVISO: Nunca coloque el tazón para batir en un horno, horno de microondas o sobre una superficie de cocción caliente. El tazón para batir no ha sido diseñado para usarse en temperaturas altas y no debe ser usado como un utensilio para cocinar, para guisar ni para hornear.

### Información sobre vataje/pico de energía

La clasificación marcada de la batidora de mano está determinada por Underwriter's Laboratory como el consumo de energía máximo estabilizado de la batidora de mano a alta velocidad bajo una condición de carga. El pico de energía es un promedio del vataje máximo que una batidora de mano puede consumir durante la operación inicial a alta velocidad.

## Piezas y características



### Cómo montar el pedestal

El pedestal de la batidora es muy conveniente para la mayoría de las recetas. Sin embargo, las pequeñas cantidades – como una taza de crema – pueden no llegar a hacer contacto con las aspas en el modo de batidora de pedestal. En estos casos recomendamos utilizarla como una batidora de mano.

**NOTA:** Conecte la batidora al pedestal antes de colocar las aspas o los ganchos para masa.

1. Coloque el pedestal sobre una



mesada. Con la plataforma nivelada y mientras sostiene la batidora como puede verse, coloque los dos pequeños

orificios ubicados en la parte inferior de la batidora dentro de los dos ganchos de la plataforma, como puede verse. 2. Mientras baja la batidora, presione con



suavidad la parte trasera de la batidora dentro de la plataforma hasta que se trabe en su lugar. La batidora ya puede

usarse como una batidora de pedestal.

3. Presione el botón de inclinación para



nciinacion para inclinar la batidora.

### Accesorios opcionales (disponibles en modelos especiales)


Antes del primer uso: Lave las aspas o accesorios en agua tibia jabonosa; enjuague y seque. Siempre desenchufe la batidora del tomacorriente antes de introducir o quitar accesorios. Esta batidora viene con 1 o más de los siguientes accesorios:

ACCESORIO	DESCRIPCIÓN
	Las <b>aspas planas</b> están diseñadas para funciones generales de mezclado.
	Las <b>aspas de alambre derechas,</b> que no tienen varilla central para facilidad la limpieza, están diseñadas para mezclar masas espesas y masa de galletas.
	El <b>batidor simple</b> es excelente para batir crema. El batidor puede introducirse en cualquier orificio.
	Las <b>aspas de alambre retorcidas,</b> que no tienen varilla central para facilidad la limpieza, están diseñadas para mezclar masas espesas y masa de galletas.
	Los <b>ganchos de masa</b> pueden tranquilamente amasar toda una hogaza de pan. Siempre use ganchos para masa en las velocidades 4, 5 o 6 en el modo de batidora de mano. No use ganchos para masa en el modo de batidora de pedestal.

#### Para colocar accesorios

### Aspas planas, aspas de alambre derechas y batidor

- 1. Siempre verifique que la batidora esté desenchufada y que el control de velocidad esté en OFF (apagado).
- 2. Introduzca un aspa o accesorio en




una abertura en la parte inferior de la batidora. Presione hasta escuchar un clic. Repita con el otro accesorio o aspa.

### Aspas de alambre retorcidas o ganchos para masa


1. Siempre verifique que la batidora esté desenchufada y que el control de velocidad esté en OFF (apagado).

2. Introduzca el aspa de alambre o el



gancho para masa con anillo en el orificio más grande.

3. Alinee las pestañas del aspa o del




gancho para masa con las ranuras del orificio. Presione hasta que haga clic. Repita con el otro gancho para masa o aspa.

### **Características**

## Botón de desbloqueo de la batidora

Utilice esta característica para liberar la



batidora de la posición de "bloqueo" en el pedestal.

### **Bowl Rest**™

Esta característica puede usarse sobre la



mayoría de los tazones para mezclar. Utilice el Bowl Rest (descanso del tazón) mientras agrega ingredientes o verifica una receta. Para usarlo,


APAGUE LA BATIDORA, luego coloque la batidora en el borde del tazón.

#### PRECAUCIÓN! Peligro de Pellizque. Nunca use el Bowl Rest con la batidora encendida.

**NOTA:** No utilice Bowl Rest en tazones para mezclar pequeños (1½ cuartos de galón/1,5 L) o tazones para mezclar plásticos.

#### QuickBurst™

Presione y sostenga el botón para



potencia adicional en cualquier velocidad.

**NOTA:** Nunca use el arranque de potencia por más de dos

minutos por vez ya que el motor puede sobrecalentarse.

## Palanca de control de tazón Shift and Stir™

Use la palanca para mover el plato



giratorio. Esto le permite colocar las aspas cerca del borde del tazón o en el centro para lograr un mejor mezclado.

## Cómo usar su batidora

- esté desenchufada y apagada (OFF) antes de colocar aspas, utilizarla como una batidora de mano o montarla sobre el pedestal.
- 2. Enchufe la batidora en el tomacorriente.
- 3. Mueva el control de velocidad a la velocidad deseada, comenzando en 1 y avanzando a la velocidad más alta si fuese necesario.
- 4. Si la usa como batidora de pedestal, no la deje desatendida. Siempre controle el progreso de la mezcla.
- 5. Cuando termine de batir, mueva el control de velocidad a OFF (apagado) y desenchufe.

1. Siempre asegúrese de que la batidora 6. Para expulsar las aspas, presione el botón de expulsión.



7. Para quitar la batidora del pedestal, sostenga la batidora y presione el botón de desbloqueo de la batidora. Tire de la batidora para liberarla del pedestal.

### Guía de batido

La siguiente guía de batido es una sugerencia para seleccionar velocidades de batido. Comience en la velocidad 1 y suba hasta la velocidad deseada en base a la consistencia de la receta.

VELOCIDAD	FUNCIÓN
0	OFF (apagado) y/o Eject (expulsión)
1	Velocidad <b>BAJA</b> para incorporar o mezclar ingredientes secos, muffins o panes rápidos
2	Para mezclar manteca y azúcar; la mayoría de las masas de galletas
3	Velocidad MEDIA para la mayoría de las mezclas de pasteles
4	Glaseado y puré de papas; para amasar
5	Batir claras de huevo: para amasar
6	Velocidad ALTA para batir crema; para amasar

## Sugerencias para el batido

La masa para galletas es una de las masas más espesas para batir. Esta tarea se puede hacer más fácil siguiendo estas sugerencias:

- Use un tazón de batido grande para que los ingredientes se puedan esparcir y sea más fácil mezclarlos.
- La mantequilla o la margarina deben estar a temperatura ambiente.
- Agregue los ingredientes uno por uno y mezcle bien después de cada adición.
- Agregue una taza de harina a la vez.
- Para agregar trozos de chocolate o nueces a una masa o pasta muy espesa, recomendamos mezclarlos a mano al final de la receta.

## Cómo limpiar su batidora

- ▲ ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. No sumerja la base, el cable o el enchufe en agua o en otro líquido.
- Siempre desenchufe la batidora del tomacorriente y expulse los accesorios antes de lavar.
- **2.** Lave los accesorios en agua caliente jabonosa; enjuague y seque.
- Limpie el cuerpo y el cable de la batidora con un paño húmedo limpio.

**NOTA:** No utilice esponjillas o productos de limpieza abrasivos.

## Hamilton Beach.

Grupo HB PS, S.A. de C.V., Monte Elbruz 124-301, Colonia Palmitas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, México, Distrito Federal 01-800-71-16-100

# PRODUCTO: MARCA: MODELO:

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía.

Para mayor información llame sin costo: Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO.

#### COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

#### LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc.

#### **EXCEPCIONES**

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V.
  el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

#### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.
- El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables
  al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del producto al
  consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es
  superior a los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.
- El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a:

GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO
01 800 71 16 100

E-mail: mexico.service@hamiltonbeach.com.mx

## RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.

#### **Distrito Federal**

ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Cailes No. 1499 Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F. Tel: 01 55 5235 2323

Tel: 01 55 5235 2323 Fax: 01 55 5243 1397

CASA GARCIA Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac MEXICO 03910 D.F.

Tel: 01 55 5563 8723 Fax: 01 55 5615 1856

#### **Nuevo Leon**

FERNANDO SEPULVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Centro MONTERREY, 64000 N.L. Tel: 01 81 8343 6700

Fax: 01 81 8344 0486

#### Jalisco

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara GUADALAJARA 44660 Jal.

Tel: 01 33 3825 3480 Fax: 01 33 3826 1914

### Chihuahua

DISTRIBUIDORA TURMIX
Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289 Local 2 A.

Int. Hipermart

Alamos de San Lorenzo CD. JUAREZ 32340 Chih. Tel: 01 656 617 8030 Fax: 01 656 617 8030

 Modelo:
 Tipo:
 Características Eléctricas:

 64650
 M32
 120 V~ 60 Hz 2,1 A

Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".